同步接线说明

江正 2019/5/24

- 1、相机的脉冲输入线:
 - (手册 42 页有说明)
 - 1号引脚是脉冲输入,对应公头引出线的颜色是黑色;
 - 6号引脚是光隔离地线,对应公头引出线的颜色是灰色。
- 2、MEMS的脉冲输出线:
 - (手册 34 页有说明)
 - 4 号引脚是脉冲输出,对应公头引出线的线号是 4 号;
 - 15号引脚是电源地线,对应公头引出线的线号是15号。
- 3、接线示意图:

